Brother TN-300 Toner Reset (Brother TN-300 Toner zurücksetzen)

Brother TN-300 Toner Reset für Brother HL-Geräte

Um Ihr Brother HL Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset) , gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Den Netzschalter vom Drucker ausschalten bzw den Drucker vom Netz trennen
- Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers
- Halten Sie den GO-Button am Gerät gedrückt und schalten Sie das Gerät am Netzschalter ein
- Den GO-Button solange gedrückt halten, bis Toner/Drum/Paper LED's leuchten
- Den GO-Button kurz loslassen (alle LED's erlöschen).
- Den GO-Button 2x schnell drücken und warten, bis Toner/Drum/Paper LED's leuchten
- Dann den GO-Button 6x schnell hintereinander drücken (Paper LED blinkt)
- Nun die Frontklappe des Druckers wieder schließen. Das Gerät heizt sich nun auf.

Damit haben Sie das HL Gerät mit einem Brother TN-300 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)

Brother TN-300 Toner Reset für Brother MFC-Geräte

Um Ihr Brother MFC Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset) , gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Frontklappe
- Die Taste "Storno" am Gerät drücken
- Auf dem Display erscheint nun die Meldung "Trommel ersetzt?"
- Diese Meldung einfach ignorieren und weitermachen
- Auf dem Tastenfeld 1x "*" und 2x die "0″ drücken (Stern, Null, Null)
- Auf dem Display erscheint nun die Meldung "ausgeführt"
- Die Frontklappe wieder schliessen. Das Gerät heizt sich nun auf

Damit haben Sie das MFC Gerät mit einem Brother TN-300 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)