Brother TN-3130 Toner Reset (Brother TN-3130 Toner zurücksetzen)

Brother TN-3130 Toner Reset für Brother DCP Geräte

Um Ihr Brother DCP Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset) , gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Schalten Sie Ihr Gerät ein
- Öffnen Sie die Frontklappe des Brother DCP Geräts
- Drücken Sie die Taste STORNO 1x (einmal)
- Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN <---hier nichts auswählen, schnell weiter mit dem nächsten Punkt
- Drücken Sie die STERN-Taste "*"
- Drücken Sie sofort die Taste 0 zweimal nacheinander
- Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie das DCP Gerät mit einem Brother TN-3130 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)

Brother TN-3130 Toner Reset für Brother HL Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother HL Geräte , befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus
- Öffnen Sie die Frontklappe Ihres Brother HL Geräts
- Halten Sie die Taste GO am Gerät gedrückt, bis TONER/DRUM/PAPER LEDs leuchten
- Lassen Sie die Taste GO los
- Drücken Sie die Taste GO zweimal (2x) nacheinander
- Drücken Sie die Taste GO jetzt 5x für Standard Toner oder 6x für Jumbo Toner
- Schließen Sie die Frontklappe wieder

Damit haben Sie das HL Gerät mit einem Brother TN-3130 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)

Brother TN-3130 Toner Reset für Brother MFC Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother MFC Geräte, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihr Brother MFC Gerät ein
- Öffnen Sie die Frontklappe an Ihrem Gerät
- Drücken Sie die Taste STORNO 1x (einmal)
- Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN <---hier nichts auswählen, schnell weiter mit dem nächsten Punkt
- Drücken Sie die STERN-Taste "*"
- Drücken Sie sofort die Taste 0 zweimal nacheinander
- Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie das MFC Gerät mit einem Brother TN-3130 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)